

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:
USL-S-824/PT100 POOL LIGHT



Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

www.uniel.ru

Назначение

Плавающие светильники на солнечной батарее торговой марки Uniel предназначены для декоративной подсветки искусственных водоемов и сада.

Это универсальное, экологически чистое устройство работает от солнечной батареи, использующей энергию солнца для зарядки встроенного аккумулятора. Светильник не требует подключения к сети, что позволяет устанавливать его в любых, даже труднодоступных местах.

Садовые светильники на солнечной батарее можно использовать круглый год, потому что они заряжаются даже при облачной погоде и устойчивы к изменению погоды и температуры.

Подготовка к работе

- Снять крышку светильника, повернув ее против часовой стрелки.



- Нажать на кнопку ON, чтобы включить солар и выбрать режим свечения. У светильника USL-S-824/PT100 POOL LIGHT 3 режима свечения – белый свет, теплый белый свет, RGB (плавная смена цветов). Режимы переключаются последовательным нажатием кнопки ON.
- Вернуть крышку на место.
- Установить светильник на хорошо освещаемую солнцем поверхность на один-два дня для полной зарядки аккумулятора. На ночь светильник рекомендуется выключать.

Важно!

При облачной погоде процедуру зарядки светильника рекомендуется продлить.

Чтобы убедиться в исправности солнечной батареи, прикройте ее рукой для активации контроллера.

Правила и условия монтажа

- Учитывать, что аккумулятор заряжается под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не рекомендуется устанавливать светильник в тени или под крышей.
- Помнить, что светильники предназначены для работы в темное время суток. В случае установки вблизи мощного источника света, светильник может не активироваться либо светить тускло.



Правила и условия безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности


- Не касайтесь поверхности солнечной батареи. Следите за тем, чтобы на ней не было грязи и садового мусора.
- Избегайте прикосновения к рассеивателю.
- При длительном использовании или продолжительном хранении эффективность аккумулятора может снижаться, в этом случае его следует заменить.
- Убирая светильник на продолжительное хранение, переведите выключатель в положение OFF или используйте прокладку, изолирующую аккумулятор.
- Светильник предназначен для использования при температуре от -20 до +40 °C.
- Не мойте светильник.

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Модель	USL-S-824/PT100 POOL LIGHT
Светодиоды (кол-во/яркость/ мощность)	22 SMD/8Лм/0,06Вт
Цвет свечения	теплый белый (3000K), белый (4000K), RGB
Аккумулятор	1xAA 1,2В Ni-Mh 300мАч
Размер, см	10,5x10,5x10
Материал корпуса	пластик
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Класс защиты IP	44

Сборка светильника



Меры при обнаружении неисправностей

Если ваш садовый светильник Uniel не включается с наступлением темноты, это может быть вызвано одной из следующих проблем:

• Батарея не полностью заряжена




Удостоверьтесь, что светильник помещен в области, где солнечная панель получает максимальное количество прямого солнечного света. Если света не достаточно (например, из-за пасмурной погоды), он не сможет эффективно работать.

• Мешают другие источники света

Если ваш светильник расположен слишком близко к уличным фонарям или другим ярким источникам света, то контроллер может не срабатывать.

• Неисправен аккумулятор

В этом случае аккумулятор следует заменить. Используйте только аккумуляторы, аналогичные указанным на упаковке светильника.



Срок службы

Срок службы светильника не менее 30 000 часов.

Правила условия транспортировки и утилизации

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 2 классу опасности и не содержит газов, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 2 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с бытовыми и пищевыми отходами.

Товар изготавливается в соответствии с
TP TC 020/2011,
TP EAЭС 037/2016.



Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

КҮН БАТАРЕЯСЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН БАҚША ШАМДАЛЫ

ҚҰРАСТАРЫУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Ұлті:
USL-S-824/PT100 POOL LIGHT



Құрметті сатып алушы!

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мүкітті танысын шығыңыз. Нұсқаулықты оны пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Uniel компанияның бұйымдарды үнемі жақартып отыратынана және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығының өзіне қалдыратынана назар аударамыз.

www.uniel.ru

Күн батареясында жұмыс істейтін бақша шамдалы

Маңызды! Бұлты ауа-райында шамдалды зарядтау процедурасын ұзарты ұсынылады. Күн батареясының дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізу ушін контроллерді белсендіру ушін оны қолыңыздан жабыңыз.

Монтаждау ережелері мен шарттары

1. Аккумулятор тіkelей күн сәулесінің асерінен зарядталатынын есте сактаңыз, сондай-тап шамдалды көлөнкеде немесе шатырдың астында орнату ұсынылмайды.

2. Шамдалды тауылтің қарандыраңында жұмыс істеге арналған екенін ұмытпаңыз. Құтты жаңық, көзіне жақын орнатылған жағдайда, шамдал іске қосылмауы немесе күнгірт болуы мүмкін.

Жұмысқа дайындық

1. Шамның қақлағын сағат тіліне қарама-қарсы бұры арқылы шешу.



2. ON түймешігін басу, соларды қосу және жақындастыруды режимін таңдау ушін. Шамшырақтың ақ жаңық, жыны ақ жаңық, RGB (түстегі бірқалыпты ауыстыру) сияқты жақындастырудың 3 режимі. Режимдер ON түймешігін бірізділікпен басу арқылы ауыстырылады.



3. Қақлақты орнына қайтару.

4. Аккумуляторды толықымен зарядтау ушін шамдалдың саулеесі жақсы тусетін жерге бір-екі құнға орнатыңыз. Тұнде шамдалды өшіру ұсынылады.

Қаюңіз пайдалану ережелері мен шарттары.

Сақтық шаралары

• Күн батареясының бетіне жанаспаңыз. Оnda кір мен бақша коқсыс жоқ екенине көз жеткізіңіз.

• Шашырақтың жанасудан сақ болыңыз. • Ұзақ ұқыт пайдалану немесе ұзақ сақтау кезінде аккумулятордың тиімділігі төмендейі мүмкін, бул жағдайда оны ауыстыру керек.

• Шамдалды ұзақ ұқыт сақтау үшін алып тастағанда, ажыратқышты OFF қуйын ауыстырыңыз.

• Шамдал-20-дан+40 °C-қа дейінгі температурада пайдалануға арналған.

• Шамдалды жуға болмайды.

Күн батареясында жұмыс істейтін бақша шамдалы

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

Қызымет ету мерзімі 30 000 сағат.

Сақтау, тасымалдау, еткізу және кәдеге жарату өрежелері мен шарттары

Капталған еңінді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық коліктің кез келген түрінде тасымалдау жол беріледі.

2019 жылды ФККО сайкс бұл бұйым қауіптіліктері 2 класына жатады және құрамында сиын, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 2 санаттағы бұйымдардың кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікти органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамак қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Тауар КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сайксес дайындалады.



Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчжоу Норт Роад 161, Синчжоу Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, КХР. Қытайдай жасалған. www.uniel.ru, www.uniel.com

Импортшы: "Юниэл-Восток" ЖШК, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық номірі
Сату орны	Өндірілген күні
Сатушының қолы	Сату күні
Сатып алушының қолы	Алмасу күні

ҚҰРАСТАРЫУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

Ұлті:	USL-S-824/PT100 POOL LIGHT
Жаңық диоды (саны, жаңықтығын, құат)	22 SMD/8лм/0,06Вт
Жарықпайы түсі	жылды ақ (3000K), ақ (4000K), RGB (түстегі бірқалыпты ауыстыру) сияқты жақындастырудың 3 режимі. Режимдер ON түймешігін бірізділікпен басу арқылы ауыстырылады.
Аккумулятор	1xAA 1,2В Ni-Mh 300 мАаса
Өлшемі, см	10,5x10,5x10
Материалы	пластик
Жұмыс температурасы, °C	-20...+40
IP қорғаныс класы	44

Шамдалды құрастыру



Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Егер сіздің uniel бақша шамдалының қарандылықтың басталуынан қосылmas, бұл келесі мәселелердің бірінен туындауы мүмкін:

• Бақшада толық зарядталмаған.

Шамдалдың күн панелі тіkelей күн саулеесінің максималды мөлшерін алатын жерге орналастырылғанына көз жеткізіліз. Егер жаңық жеткілікіз болса (мысалы, бұлтты ауа-райына байланысты), ол таймді

жұмыс істей алмайды.

• Басқа жаңық көздері кедергі жасайды

Егер сіздің шамыңыз көшө шамдарына немесе басқа ақын жаңық көздеріне тым жақын орналасса, онда контроллер іске қосылмауы мүмкін.

• Аккумулятор ақаулық

Бұл жағдайда аккумуляторды ауыстыру керек. Шамдалдың қантамасында көрсетілгенге үксас аккумуляторларды ғана пайдаланыңыз.

